

LED/LIGHT

Flexible lumière à LED avec transformateur graduable



Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être suffisamment qualifiée.



Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde



Tout dommage occasionné par la non-observation de ces instructions annule la garantie.
Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.



Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.



La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être accessible après l'installation de l'appareil.



Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.



Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

MISES EN GARDES GENERALES

NE PAS verser de liquide inflammable à l'intérieur de l'appareil.

Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.

NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.

NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.

Cet appareil n'a pas été prévu pour un usage domestique.

Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.

Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc...) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.

Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.

NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

CARACTERISTIQUES

- Source lumineuse : 4 x LED
- Consommation : 450mW / 12V
- Pince d'accrochage et gradateur
- Longueur du flexible : 26 cm
- Alimentation : 230V - 50Hz (transformateur)
- Matière : Acier



Le symbole **CLASSE 2** Indique que cet appareil est muni d'une double isolation, il n'est pas nécessaire de le relier à la terre.



Le symbole **MAISON avec une FLÈCHE** Indique que cet appareil convient à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables.



Le symbole **Triangle inversé avec F** Indique que cet appareil convient à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables.



Protection de l'environnement



L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.

Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Pour plus de renseignements <http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php>.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Ses modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.hitmusic.fr

Made in TAWAIN

Importé par HITMUSIC S.A. - Parc d'Activités du Sycala - 46090 CAHORS - FRANCE