



Yours
by *audiophony*®



YC100

GUIDE DE L'UTILISATEUR

10129 - Version 1.0 Août 2014

Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions : il est conseillé de bien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2 - Conservez les instructions : il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement.

3 - Considérez les avertissements : il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit.

4 - Suivez les instructions : il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

5 - Eau et humidité : n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une baignoire; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc...



6 - Chaleur : il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.



7 - Pour nettoyer : débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.



8 - Pénétration d'objets ou de liquides : .

Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

9 - Dommages nécessitant un entretien : adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :

- Si du liquide a été répandu sur l'appareil.
- Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
- Si le produit a pris un choc.

10 - Entretien/révision : n'essayez pas de réviser vous-même ce produit. Adressez-vous à un personnel qualifié.

11 - Milieu de fonctionnement : Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° ; humidité relative inférieure à 85%.

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).



L'ÉCOUTE AUDIO À UN VOLUME SONORE EXCESSIF PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUDITIVES PERMANENTES. RÉGLER LE VOLUME LE PLUS BAS POSSIBLE.



Une surexposition à des volumes sonores excessifs peut causer des lésions aux oreilles entraînant une perte auditive permanente due au bruit.

Cet appareil peut produire des niveaux sonores supérieurs à 80 dB. Il est recommandé d'éviter une exposition prolongée, votre audition peut être endommagée.

Introduction

Avec une excellente isolation des bruits extérieurs et une qualité d'écoute à tous les niveaux, l'YC100 s'affiche comme un casque de tous les jours. Parfaitement adapté à l'écoute quotidienne, il excelle aussi dans la pratique du mixage grâce ses oreillettes orientables sur 180°.

Entièrement pliable et réglable, il offre un confort maximal tout en étant facile à emporter dans sa pochette de transport.

Contenu de l'emballage :

- Le casque audio YC100
- Un adaptateur jack 3,5 vers jack 6,35
- Une pochette de transport
- Le guide d'utilisation que vous lisez

Tous les produits Audiophony® quittent nos usines après un contrôle qualité. Malgré tout, si l'un des éléments cités ci-dessus manquait, contactez immédiatement votre revendeur.

Caractéristiques techniques

- Type de transducteur : Casque stéréo dynamique
- Haut-parleur : Ø50mm
- Impédance : 60Ω
- Réponse en fréquence : 10Hz ~ 20KHz
- Sensibilité : 100±3dB @ 1kHz
- Puissance admissible : 1000mW
- Cordon : 4mm x 2.2m détachable
- Connectique : Fiche jack 3.5 et adaptateur 6.35
- Poids : 310g

Protection de l'environnement

L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS.



Notre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com

AUDIOPHONY® est une marque de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors Sud - 46230 FONTANES - FRANCE - www.hitmusic.eu